NOTICE D'UTILISATION

APPAREIL À POP-CORN

PC2-FA

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	RECYCLAGE	5
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
4.	VUE DÉTAILLÉE	8
5.	UTILISATION	8
6.	CONSEILS UTILES	9
7.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9
8.	RECETTES	10

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Veillez à ce que les enfants ne

puissent pas jouer avec l'appareil.

- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Utilisez la machine à pop-corn toujours sur une surface sèche et plane.
- Veillez à ce qu'il y ait assez d'espace autour de la machine à pop-corn, pour que l'air puisse circuler

librement autour de l'appareil. Faites attention à ce que la machine à pop-corn n'entre pas en contact avec des rideaux, des revêtements de mur, des vêtements, des serviettes ou d'autres matériaux qui pourraient s'enflammer lors de l'utilisation.

- Soyez prudent, lorsque vous utilisez l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur. Utilisez toujours un dessous de plat résistant à la chaleur.
- Retirez toujours la fiche de la prise de courant, quand vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
- Laissez d'abord refroidir l'appareil, avant de le nettoyer ou ranger.
- ATTENTION surface chaude! La machine à pop-corn et le couvercle peuvent devenir très chauds lors de l'utilisation.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et rangez-le toujours dans un lieu sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le après utilisation. Ne jamais l'utiliser à vide.
- Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et domestique uniquement. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en

non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie peut être caduque.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement.

4. VUE DÉTAILLÉE

1. Couvercle transparent
2. Cuillère doseuse
3. Compartiment à pop-corn
4. Boîtier
5. Interrupteur marche (I) /arrêt (O)

5. UTILISATION

Nous vous conseillons de toujours d'abord nettoyer l'appareil (voir 'nettoyage et entretien'). Placez la machine à pop-corn sur une surface plane et sèche.
Enlevez le couvercle transparent de la machine à pop-corn.
Utilisez la cuillère doseuse pour mesurer la quantité de maïs à pop-corn.
Introduisez le maïs à pop-corn au milieu de l'appareil, dans le compartiment à pop-corn. N'utilisez pas plus d'une cuillère doseuse en même temps dans votre machine à pop-corn. Une cuillère doseuse de maïs à pop-corn est égale à trois tasses de pop-corn.

ATTENTION : NE METTEZ JAMAIS DE BEURRE OU D'HUILE DANS LE COMPARTIMENT À POP-CORN.

Replacez le couvercle transparent sur votre appareil et veillez à ce qu'il soit bien fixé.
Replacez la cuillère doseuse sur le couvercle.
Placez un grand bol sous l'ouverture de l'appareil pour recueillir le pop-corn.

Introduisez la fiche dans la prise de courant et branchez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
Le maïs grillé et éclaté sortira par l'ouverture.
Débranchez l'appareil, lorsque le pop-corn est prêt.
L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe qui éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il chauffe. L'appareil fonctionnera de nouveau normalement dès que la température sera redescendue à un niveau acceptable.

ATTENTION : Ne touchez pas la machine à pop-corn pendant et immédiatement après utilisation. L'appareil peut être très chaud.

ATTENTION : N'utilisez pas la machine à pop-corn pendant plus de 5 minutes sans interruption. Si vous voulez continuer à faire du pop-corn, il faut débrancher l'appareil et attendre 10 minutes, avant de le brancher à nouveau. Ainsi l'appareil peut refroidir suffisamment.

Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 5 minutes, avant de retirer le couvercle transparent. Utilisez toujours des gants de four pour enlever le couvercle. Il est possible que tous les grains de maïs n'aient pas éclatés. C'est normal.
Veillez à ce que l'appareil soit débranché après l'avoir utilisé. Laissez-le refroidir avant de le ranger ou de l'utiliser de nouveau.

6. CONSEILS UTILES

L'appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater le maïs à pop-corn. N'ajoutez pas de beurre, d'huile ou d'autres substances, pour éviter d'endommager votre appareil.
N'utilisez jamais de pop-corn pour micro-ondes dans la machine à pop-corn.
N'utilisez que du maïs à pop-corn frais. Du maïs à pop-corn dont la date limite de consommation est dépassée, pourrait commencer à fumer ou brûler.
Choisissez bien le bol pour recueillir le pop-corn :
- Un bol en métal peut devenir chaud. Soyez prudent, quand vous le déplacez.
- Si vous utilisez un bol en plastique, veillez à ce qu'il soit résistant à la chaleur.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez la machine à pop-corn et retirez la fiche de la prise de courant.
Vous pouvez laver le couvercle transparent et la cuillère doseuse dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien.
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'intérieur de votre appareil.
Nettoyez le socle de votre machine à pop-corn avec un chiffon humide. Séchez bien.
N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

8. RECETTES

POP-CORN AU BEURRE DE CACAHUÈTES
½ tasse de sirop
½ tasse de sucre
½ tasse de beurre de cacahuètes
1 cuillère à thé de vanille
6-8 tasses de pop-corn

Faire fondre le sirop avec le sucre dans une petite poêle sur un feu doux.
Ajoutez le beurre de cacahuètes et remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ne le faites pas cuire.
Enlevez la poêle du feu, ajoutez la vanille et remuez.
Versez le mélange sur le pop-corn.
Servez, une fois que le tout ait bien refroidi.

POP-CORN CARAMÉLISE
¾ tasse de sucre brun
¾ tasse de sucre blanc
1 cuillère à soupe de beurre
3 cuillères à soupe d'eau
6-8 tasses de pop-corn

Versez le sucre brun, le sucre blanc, le beurre et l'eau dans une petite poêle.
Faites cuire le mélange, jusqu'à obtenir des fils (quand vous retirez une cuillère du mélange, il se formera un fil).
Versez sur le pop-corn.
Servez, une fois que le tout ait bien refroidi.

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour l'appareil à pop-corn PC2-F peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Cuillère doseuse	PC2-MC		2.00 €	
Couvercle transparent	PC2-TC		4.00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

PC2-FA